Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Sleep	Sleep / Timer
Screen	Picture / Format
Presets	Setup / OPT /
↔	TV/Radio /
FAV	SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC
Lang	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
TXT	Text / Goto
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
EPG	Guide / EPG / -/--
0	0
Swap	Fav / Marker / PC
Photo/Music/Movi	D.Menu / Top
World	Smart / List
Source	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
C	Exit / Cancel / Clear
Disp.	Display / Media
Search Mode	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /
Return	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH+	CH+ / Page+
Info	Info / Angle
Vol +	Vol +
CH-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Rec	Rec / Rec Mode
Pause	Pause / Step / Freeze
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
>>	>> / Tune+
Red/ ↑/ Zoom	Red / Netflix / Search
Red/ ↑/ Zoom	Zoom / Size
Green/ ↓/ Repeat	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow/ Root	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/ Title	Blue / Prime Video / Random