Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
TV	Shift + 1
[<>]	Picture / Format
3D	Shift + 3
O)I/II	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Recall	Fav / Marker / PC
[i+]	Info / Angle
AD	Sound / Title
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-
Text	Text / Goto
Quick	Display / Media
List	Smart / List
Menu	Menu / Home
Guide	Guide / EPG / -/--
[.]	D.Menu / Top
[>]	Setup / OPT /
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Back	Back / Return
OK	OK
>>	Shift + Right
Play	Play / Slow
<<	Shift + Left
Stop	Stop / Hold
Pause/Step	Pause / Step / Freeze
↑↑	Shift + Up
↓↓	Shift + Down
Rec	Rec / Rec Mode
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
<</[≡+]	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue	Blue / Prime Video / Random
>>/[≡♦]	>> / Tune+
I<</[≡?]	I<< / Preset-
>>I/[O]/[≡x]	>>I / Preset+
[▼]	TV/Radio /