Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	OK	OK	OK
Power	Power	Power	Right	Right	Right
TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	Back	RETURN BACK	Back / Return
TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1	Down	Down	Down
QUICK	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	EXIT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
[□]	MEDIA DISPLAY	Display / Media	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
LIST	LIST SMART	Smart / List	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Vol +	VOL +	Vol +	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
P+	CH PAGE +	CH+ / Page+	1	TV 1	1
Vol -	VOL −	Vol -	2	DVD 2	2
Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	3	CD-STB 3	3
P-	CH PAGE −	CH- / Page-	4	VIDEO 4	4
MENU	HOME MENU	Menu / Home	5	TAPE 5	5
Up	Up	Up	6	TUNER 6	6
GUIDE	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	7	AUX-HDD 7	7
Left	Left	Left	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
[i+]		ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	<< / [≡+]	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>> / [≡♦]	TUNE+	>> / Tune+
	I<< / [≡?]	PRESET-	I<< / Preset-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I / [o] / [≡X]	PRESET+	>>I / Preset+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung