Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		AV
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Back		Back
	Mute		Mute
	Play		Play
	Pause		Pause
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	Sound		Dual
	Sound Effect		Options
	Bluetooth		Subt
	Sound Control		Ok
	<		Left
	>		Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung