Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MUTE	Mute	MUTE	Mute
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MUSIC	Music	APP MEDIA	Media
COPY	Copy	PROG SLEEP	Sleep
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
TV SYSTEM	TV System	SEARCH TV/R	TV/R
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
BROWSER	Browser	TIMER AV	AV
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
HOME	Home	HOME SMART	Smart
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TIME SHIFT	Time Shift	ECO 3D	3D
GOTO	Goto	FAV PRE-CH	Pre Ch
REC•	Rec	REC MODE	Rec
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
SLOW	I>/Slow	DISC NAV LIST	List
PREV	I<</Prev		I<<
NEXT	>>I/Next		>>I
FR	<</FR		<<
FF	>>/FF		>>
INS REPLAY	←/Ins Replay	CH −	Ch -
CM SKIP	·→/CM Skip	+ CH	Ch +
A-B	A-B	PICTURE FORMAT	Format
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Red	A	Red
EPG	Green	B	Green
TTX	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text