| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| I / ⏻ | Power | ⏻ | Power |
| Source | | TIMER AV | AV |
| Red | | A | Red |
| Green | | B | Green |
| Yellow | | C | Yellow |
| Blue | | D | Blue |
| TrackID | TrackID | DISC NAV LIST | List |
| TV PAUSE | Tv/Pause | ZOOM ⏏ | Eject |
| [+] | | PICTURE FORMAT | Format |
| SYNC MENU | Sync Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| RADIO TV | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| ANALOG DIGITAL | Digital/Analog | ECO 3D | 3D |
| RETURN BACK | Return/Back | RETURN BACK | Back |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| i-MANUAL | ?/i-Manual | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| OPTIONS | Options | SETTINGS OPT | Options |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| HOME | Home | HOME SMART | Smart |
| [i+]/[?] | | DISPLAY INFO | Info |
| SEN | SEN | APP MEDIA | Media |
| | OK | OK | Ok |
| | Up | ▲ | Up |
| | Down | ▼ | Down |
| | Right | ▶ | Right |
| | Left | ◀ | Left |
| ./1 | 1 | 1 | 1 |
| abc 2 | 2 | 2 | 2 |
| def 3 | 3 | 3 | 3 |
| ghi 4 | 4 | 4 | 4 |
| jkl 5 | 5 | 5 | 5 |
| mno 6 | 6 | 6 | 6 |
| pqrs 7 | 7 | 7 | 7 |
| tuv 8 | 8 | 8 | 8 |
| wxyz 9 | 9 | 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | [ ≡] / Text | REPEAT TEXT | Text | | |
| | [ . . . ] | AD SUBT | Subt | | |
| AUDIO | Audi o | SOUND DUAL | Dual | | |
| | Mut e | MUTE | Mut e | | |
| | Vol + | + VOL | Vol + | | |
| | Vol - | VOL − | Vol - | | |
| | CH+ | + CH | Ch + | | |
| | CH- | CH − | Ch - | | |
| | >>I | | >>I | | |
| | I << | | I << | | |
| | << | | << | | |
| | >> | | >> | | |
| REC | Rec | REC MODE | Rec | | |
| | St op | | St op | | |
| | Pause | | Pause | | |
| | Pl ay | PLAY MODE | Pl ay | | |