Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Digital	Display / Media	PTY	Text / Goto
Yellow/Theater Modes/Info	Yellow / YouTube / Repeat	Down	Down
Power	Power	Menu/RDS	Menu / Home
Tv	Shift + 1	Vol +	Vol +
DVD	Shift + 2	PR+/ >>I	CH+ / Page+
Green/Stereo/[..	Green / APP / Repeat	Vol -	Vol -
Blue/Delay/Titl	Blue / Prime Video / Random	PR-/ I <<	CH- / Page-
Red/Center/Audio	Red / Netflix / Search	Mute	Mute / Dimmer
Up	Up	1	1
Violet/Level/Cam	Fav / Marker / PC	2	2
Tape	Shift + 5	3	3
SAT/CAB	Shift + 0	4	4
Tuner	Shift + 6	5	5
Video/VCR	Shift + 4	6	6
Left/-	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right/+	Right	9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Memo / Clear	Smart / List		
0	0		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Digital	Display / Media	Down	Down
Yellow/Theater Modes/Info	Yellow / YouTube / Repeat	Menu/RDS	Menu / Home
Power	Power	Vol +	Vol +
TV	Shift + 1	PR+/ >>I	>>I / Preset+
DVD	Shift + 2	PR+/ >>I	CH+ / Page+
Green/Stereo/[..	Green / APP / Repeat	Vol -	Vol -
Blue/Delay/Titl	Blue / Prime Video / Random	PR-/ I<<	I<< / Preset-
Red/Center/Audio	Red / Netflix / Search	PR-/ I<<	CH- / Page-
Up	Up	Mute	Mute / Dimmer
Violet/Level/Cam	Fav / Marker / PC	1	1
Tape	Shift + 5	2	2
SAT/CAB	Shift + 0	3	3
Tuner	Shift + 6	4	4
Video/VCR	Shift + 4	5	5
Left/-	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right/+	Right	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	9		9
	Memo/Clear		Smart / List
	0		0
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Digital	Display / Media	PTY	Text / Goto
Yellow/Theater Modes/Info	Yellow / YouTube / Repeat	Down	Down
Power	Power	Menu/RDS	Menu / Home
TV	Shift + 1	Vol +	Vol +
DVD	Shift + 2	PR+/ >>I	CH+ / Page+
Green/Stereo/[..	Green / APP / Repeat	Vol -	Vol -
Blue/Delay/Titl	Blue / Prime Video / Random	PR-/ I <<	CH- / Page-
Red/Center/Audio	Red / Netflix / Search	Mute	Mute / Dimmer
Up	Up	1	1
Violet/Level/Cam	Fav / Marker / PC	2	2
Tape	Shift + 5	3	3
SAT/CAB	Shift + 0	4	4
Tuner	Shift + 6	5	5
Video/VCR	Shift + 4	6	6
Left/-	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right/+	Right	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Memo/Clear		Smart / List
	0		0
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Digital	Display / Media	Right / +	Right
Yellow/Theater Modes/Info	Yellow / YouTube / Repeat	PTY	Text / Goto
Power	Power	Down	Down
Tv	Shift + 1	Menu/RDS	Menu / Home
DVD	Shift + 2	Menu/RDS	AV / Input / RDS
Green/Stereo/[..	Green / APP / Repeat	Vol +	Vol +
Blue/Delay/Titl	Blue / Prime Video / Random	PR+/ >>I	CH+ / Page+
Red/Center/Audio	Audio / Lang I/II	PR+/ >>I	>>I / Preset+
Red/Center/Audio	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -
Up	Up	PR-/ I<<	CH- / Page-
Violet/Camera/Le	Fav / Marker / PC	PR-/ I<<	I<< / Preset-
Tape	Shift + 5	Mute	Mute / Dimmer
SAT/CAB	Shift + 0	1	1
Tuner	Shift + 6	2	2
Video/VCR	Shift + 4	3	3
Left/-	Left	4	4
OK	OK	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Memo/Clear		Smart / List
	0		0
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung