Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Play Mode / Tuning Mode	Shift + Play
Display	Info	Bass Boost	Subt
Timer Menu	Menu	Return	Back
Sleep	Sleep	Repeat	Text
Audio In Functio	Red	Volume+	Vol +
FM Function	Green	Volume-	Vol -
CD Function	Yellow	Up/Folder+	Up
USB Function	Blue	Down/Folder-	Down
EQ	Dual	Right	Right
FM Mode	TV/R	Left	Left
1 Tuner Memory Number	1	OK	Ok
2 Tuner Memory Number	2	I<</Preset-	I<<
3 Tuner Memory Number	3	Pause	Pause
4 Tuner Memory Number	4	>>I/Preset+	>>I
5 Tuner Memory Number	5	<</Tuning-	<<
6 Tuner Memory Number	6	Play	Play
Tuner Memory	Guide	>>/Tuning+	>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	St op		St op
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung