| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power CD 123 | Power |
| Power Tape 1/2 | SHIFT + Power — Shift + Power |
| Power Tuner | CLEAR EXIT — Exit |
| Power AUX/CDR | RETURN BACK — Back |
| Mute | MUTE — Mute |
| CD 123 | C — Yellow |
| Tuner | B — Green |
| Tape 1/2 | D — Blue |
| AUX/CDR | A — Red |
| 1 CD Direct | 1 — 1 |
| 2 CD Direct | 2 — 2 |
| 3 CD Direct | 3 — 3 |
| Disc | -/-- GUIDE — Guide |
| Vec | FAV PRE-CH — Pre Ch |
| Bass/Treble | SOUND DUAL — Dual |
| Clock | TIMER AV — AV |
| Dim | AD SUBT — Subt |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Sleep | PROG SLEEP — Sleep |
| Auto Rev. | DISPLAY INFO — Info |
| Timer On/Off | ECO 3D — 3D |
| Vol + | VOL + — Vol + |
| Vol - | VOL - — Vol - |
| Pause CD | Pause |
| Play CD | PLAY MODE — Play |
| Stop CD | Stop |
| >I CD | >>I |
| I< CD | I<< |
| >> CD | >> |
| << CD | << |
| Program CD | TOP MENU MENU — Menu |
| Pause Tape 1/2 | SHIFT + Pause — Shift + Pause |
| Play Tape 1/2 | SHIFT + PLAY MODE — Shift + Play |
| Stop Tape 1/2 | SHIFT + Stop — Shift + Stop |
| I< Tape 1/2 | SHIFT + I<< — Shift + I<< |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| >I Tape 1/2 | SHIFT + >>I Shift + >>I |
| << Tape 1/2 | SHIFT + << Shift + << |
| >> Tape 1/2 | SHIFT + >> Shift + >> |
| >I Tuner | Up |
| I< Tuner | Down |
| >> Tuner | Right |
| << Tuner | Left |
| Program Tuner | SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu |
| Repeat | REPEAT TEXT Text |
| Shuffle | APP MEDIA Media |
| Bass+ | + CH Ch + |
| Bass- | CH - Ch - |
| Treble+ | 6 6 |
| Treble- | 9 9 |
| Woox level | SEARCH TV/R TV/R |
| Woox | SETTINGS OPT Options |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |