Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Home	HOME SMART	Smart
G	G	-/-- GUIDE	Guide
i	i	DISPLAY INFO	Info
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	☼1	PICTURE FORMAT	Format
	☼2	ECO 3D	3D
	Red	A	Red

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
<<	<<
Pause	Pause
>>	>>
Rec	Rec
Play	Play
Stop	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung