Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
TEXT TTX/MIX	TXT/MIX/Text	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	P+	CH +	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SMART HUB	Smart Hub	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN BACK	Back/Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	Ok	OK	Ok
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
REC	Rec	REC MODE	Rec
E-MANUAL	E-Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
D	D	APP MEDIA	Media
■	Stop	■	Stop
<<| <<	<<	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
>>| >>		>>	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung