Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
FAV	FAV	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	0	0
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
?	?	ANGLE INFO	Info / Angle
CEC	CEC	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	←	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Vol +	VOL	Vol +
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	PR+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P –	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-		
I<		PRESET-	I<< / Preset-		
>I		PRESET+	>>I / Preset+		
<<		TUNE-	<< / Tune-		
>>		TUNE+	>> / Tune+		
Rec		REC MODE	Rec / Rec Mode		
Play		SLOW	Play / Slow		
Pause		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
Stop		HOLD	Stop / Hold		
REC.LIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List		
Audio		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
Subtitle		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		