| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Social View | | Media |
| | Input | | AV |
| | Digital/Analog | | Eject |
| | Exit | | Exit |
| | Football | | List |
| | 3D | | 3D |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | TV/Radio | | TV/R |
| | [≡] | | Text |
| | Red | | Red |
| | Green | | Green |
| | Yellow | | Yellow |
| | Blue | | Blue |
| | X/Related Search/Track ID | | + Shift + TV/R |
| | Sync Menu | | Menu |
| | ?/i-Manual | | D. Menu |
| | Discover | | Sleep |
| | [i+]/[?] | | Info |
| | Return/Back | | Back |
| | Options | | Options |
| | Home | | Smart |
| | Guide | | Guide |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | OK | | Ok |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |
| | Mute | | Mute |
| | Recall | | Pre Ch |
| PROG | Prog+ | | Ch + |
| | Prog- | | Ch - |
| AUDIO | Audio | | Dual |
| | [...] | | Subt |
| | [+] | | Format |
| | << | | << |
| | Play | | Play |
| | >> | | >> |
| | I<< | | I<< |
| | Pause | | Pause |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | >>I | | >>I |
| REC | Rec | | Rec |
| | Stop | | Stop |
| TV PAUSE | Tv Pause | | + Shift + Pause |