Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10 0	0/10	0	0
PROGRAM	Recall/Program	RETURN BACK	Back
+10 LIST	List/+10	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
− VOL	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY INFO	Info/Display	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ASPECT ZOOM	Zoom/Aspect	ECO 3D	3D
+	CH+	+ CH	Ch +
− CH	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK ENTER	OK/Enter	OK	Ok
D.SETUP	Red	A	Red
D.MENU R.LIST	Green/R.List	B	Green
TITLE T.LIST	Yellow/TList/Tit	C	Yellow
D.DISPLAY	Blue/D.Display	D	Blue
D.SETUP	D.Setup	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
D.MENU R.LIST	D. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
TTX	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
INDEX A-B	A- B/ I ndex	DISC NAV LIST	Li st
HOLD GOTO	Got o/ Hol d	APP MEDIA	Medi a
AUDIO I/II	I / I I / Audi o	SOUND DUAL	Dual
REPEAT REC	Rec/ Repeat	REC MODE	Rec
REVEAL	St op/ Reveal		St op
SIZE	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
SIZE	Pause		Pause
TV/RADIO	>>		>>
SUBPAGE	<</ Subpage		<<
FAV	>>I		>>I
EPG	I <<		I <<
SIZE	Si ze	PICTURE FORMAT	For mat
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Gui de
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shi f t + Pre Ch