| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| Subtitle | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Blue | D | Blue |
| | [≡] | TOP MENU MENU | Menu |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| TXT | TXT | REPEAT TEXT | Text |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Home | HOME SMART | Smart |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| CH+ | CH+ | CH + | Ch + |
| CH- | CH- | CH - | Ch - |
| CH.List | CH List | DISC NAV LIST | List |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| << | << | | |
| Play | Play | | |
| >> | >> | | |
| Pause | Pause | | |
| Stop | Stop | | |
| AudioOnly | Dual | | |
| [++] | Options | | |
| YouTube | Media | | |
| Netflix | Shift + Smart | | |
| Rakuten Tv | Shift + Media | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |