Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Info	Info / Angle
0	0
Guide	Guide / EPG / -/--
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
Menu	Menu / Home
P-	CH- / Page-
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
I<<	I<< / Preset-
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause / Step / Freeze		
Red/A	Red / Netflix / Search		
Green/B	Green / APP / Repeat		
Yellow/C	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/D	Blue / Prime Video / Random		
List	Smart / List		
Media	Display / Media		
DVD	Shift + 2		
Radio	TV/Radio /		
Audio	Audio / Lang I/II		
[...]	Subtitle / EQ		
[≡]	Text / Goto		
[*]	Setup / OPT /		