Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Info	Info / Angle
Lang	Audio / Lang I/II
Mute	Mute / Dimmer
[...]	Subtitle / EQ
♥	Fav / Marker / PC
▲	Shift + Up
[≡]	Text / Goto
EPG	Guide / EPG / -/--
▼	Shift + Down
Menu	Menu / Home
CH+	CH+ / Page+
Up	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
Vol -	Vol -
OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Vol +	Vol +
List	Smart / List
CH-	CH- / Page-
Down	Down
←	Back / Return
1	1
2	2
3	3
[<>]	Picture / Format
4	4
5	5
6	6
TV/R	TV/Radio /
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
PREV	I <<	PRESET-	I << / Preset-
FRW	<<	TUNE-	<< / Tune-
FFW	>>	TUNE+	>> / Tune+
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
TIMER	Red/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TIMER	Red/Timer	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
EJECT	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung