Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Eject / Open/Clos	Eject / Surround
TV Power	Shift + Power
DVD	Shift + 2
VCR	Shift + 4
AV / Input	AV / Input / RDS
TV AV/Input	Shift + AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
TV PR/CH +	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
TV PR/CH -	CH- / Page-
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
TV Vol +	Vol +
I.Skip	Green / APP / Repeat
0	0
Dubbing	Yellow / YouTube / Repeat
TV Vol -	Vol -
<< Backward	<< / Tune-
>> Forward	>> / Tune+
I<< Skip	I<< / Preset-
>>I Skip	>>I / Preset+
Pause / Step	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Home	Menu / Home
Up / PR/CH(TRK)	Up
Disc Menu / List	D.Menu / Top
Disc Menu / List	Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left	Clear	Exit / Cancel / Clear
Enter	OK	TV / VCR	Info / Angle
Right	Right	Timeshift	Sleep / Timer
Display	Display / Media		
Down /	Down		
Return	Back / Return		
Audio	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Zoom	Zoom / Size		
CHP. ADD	Guide / EPG / -/--		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Title	Sound / Title		
Thumbnail	Picture / Format		
Play Mode	Setup / OPT /		
Marker	Fav / Marker / PC		
Search	Red / Netflix / Search		