Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	QV	Pre Ch
Mute	Mute	Aspect	Format
TV / AV	AV	Subcode	Subt
?	Smart	Mix	Shift + Text
Lock	List	Cancel	Exit
Text	Text	Red / Picture	Red
1	1	Red / Picture	Shift + Format
2	2	Green / Sleep	Green
3	3	Green / Sleep	Sleep
4	4	Yellow / Timer	Yellow
5	5	Yellow / Timer	TV/R
6	6	Blue / Sound	Blue
7	7	Blue / Sound	Shift + Dual
8	8	Reveal	Info
9	9	Hold	Stop
0	0	→| S |←	Dual
-/--	Guide	→| P |←	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up / P +	Ch +
Up / P +	Up
Down / P -	Ch -
Down / P -	Down
Right / V +	Right
Right / V +	Vol +
Left / V -	Left
Left / V -	Vol -
Menu	Menu
Menu	Ok

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung