Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
DRIVE SELECT	Select Drive	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
LAST VIEW	Last View	FAV PRE-CH	Pre Ch
RADIO/TV	Radio/TV	SEARCH TV/R	TV/R
PAGE CH	CH/Page+	CH +	Ch +
CH	CH/Page-	CH −	Ch -
INTERNET	Internet	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SKIP	Skip >>I		>>I
SKIP	I<< Skip		I<<
REWI	<< Slow Search		<<
	Slow/Search >>		>>
STOP	Stop		Stop
PAUSE PAUSE LIVE TV	Pause/Pause Live		Pause
PLAY/x1.3	Play	PLAY MODE	Play
STATUS	i/Status	DISPLAY INFO	Info
EXIT	X/Exit	CLEAR EXIT	Exit
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
BACK/RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back
DIRECT NAVIGATOR	Direct Navigator	DISC NAV LIST	List
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
FUNCTION MENU	Function Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right/I>		Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
◁I / Left	Left
OK	Ok
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
REC	Rec
AD	AD
TEXT	Text
STTL	STTL
PROG/CHECK	Prog/ Check
CHAPTER	Chapter
DEL	Del
TIME SLIP	Time Slip
NETFLIX	Netflix
SETUP	Setup
MANUAL -10s	Manual Skip -10s

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MANUAL SKIP +60s	Manual Skip +60s
TV	Power Tv
INPUT AV	AV Input Tv
VOL +	Vol + Tv
VOL −	Vol - Tv
CH ∧	CH+ Tv
CH ∨	CH- Tv