Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute		Mute
PC	PC	SC NA	Media
COMP/HDMI	Comp / HDMI		Smart
AV	AV		AV
DTV/TV	DTV / TV	+	Shift + TV/R
P.MODE	P. Mode	+	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	+	Shift + Dual
ASPECT	Aspect		Format
SOURCE	Source	+	Shift + AV
1	1		1
2	2	IST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	LEEP	8
9	9		9
0	0	ANU	0
STILL	Still		Pause
SLEEP	Sleep		Sleep
MENU	Menu	P	Menu
EXIT	Exit		Exit
	Up	AY MOD	Up
	Left		Left
OK	OK		Ok
	Right		Right
	Down		Down
TTX	TTX	T	Text
VOL +	Vol +		Vol +
VOL -	Vol -		Vol -
STATUS	i / Status		Info
PR	PR+		Ch +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PR-	Ch -
PIP	+ Shift + Red
P.SOURCE	+ Shift + Green
P.SIZE	+ Shift + Yellow
P.SOUND	+ Shift + Blue
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Index	+ Shift + Info
Cancel	Back
Hold	Stop
Subpage	+ Shift + Subt
Reveal	List
Mode	+ Shift + Text
Store	3D
TV / Radio	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Guide	Guide
Subtitle	Subt
I/II	Dual
Profile	Pre Ch
Audio	Options