Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
EPG	Guide / EPG / -/--
0	0
TXT	Text / Goto
Vol +	Vol +
Input	AV / Input / RDS
P+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
Home	Menu / Home
P-	CH- / Page-
☼	D.Menu / Top
Up	Up
i	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Netflix	Shift + Red / Netflix / Search
YouTube	Shift + Yellow / YouTube / Repeat A-B
☼1	Smart / List
☼2	Display / Media
Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Audio	Audio / Lang I/II		