Mandis shop

Grundig 720117145900

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power		
Play CD	Play		
Pause CD	Pause		
Stop/FM Mode	Stop		
+	Vol +		
-	Vol -		
>>I	>>I		
I<<	I<<		
Prog/Rand.	Sleep		
Rep/Intro	Text		
Folder Up	Ch +		
Folder Down	Ch -		
Function	Menu		
DSC	Info		
UBS	AV		