| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power Receiver | Power |
| 1 | 1 |
| VCR / DVR | Shift + 4 |
| 2 | 2 |
| CBL / SAT | Shift + 0 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| AUX | Shift + 7 |
| 5 | 5 |
| Multi CH | Shift + 1 |
| 6 | 6 |
| DVD | Shift + 2 |
| 7 | 7 |
| TAPE | Shift + 5 |
| 8 | 8 |
| TUNER | Shift + 6 |
| 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| CD | Shift + 3 |
| D.TUN | Smart / List |
| Dimmer | Shift + Mute / Dimmer |
| 0 | 0 |
| Sleep | Sleep / Timer |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| Vol + | Vol + |
| CH- | CH- / Page- |
| Vol - | Vol - |
| SP A/B | Info / Angle |
| Up | Up |
| Muting | Mute / Dimmer |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| Setup | Setup / OPT / |
| Down | Down |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Pause / Play Rev | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| STEREO | Stereo | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SURROUND | Surround | SURROUND | Eject / Surround |
| | < Listening Mode | SHIFT + PRESET- | Shift + I<< / Preset- |
| | Listening Mode > | SHIFT + PRESET+ | Shift + >>I / Preset+ |
| AUDIO TEST TONE | Test Tone | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| SUBTITLE CH SEL | CH Sel | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| RANDOM LEVEL- | Level - | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| REPEAT LEVEL+ | Level + | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| L NIGHT DVD | L. Night | HOME MENU | Menu / Home |
| CINE FLTR HDD | Cine FLTR | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | | Left / Playlist / Ca | | Left |
| | 1 | | 1 | | Enter | | OK |
| | 2 | | 2 | | Right / Playlist / C | | Right |
| | 3 | | 3 | | Setup | | Setup / OPT / |
| | 4 | | 4 | | Down | | Down |
| | 5 | | 5 | | Return | | Back / Return |
| | 6 | | 6 | | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | 7 | | 7 | | Play | | Play / Slow |
| | 8 | | 8 | | Stop | | Stop / Hold |
| | 9 | | 9 | | << | | << / Tune- |
| | +10 / 10 / - / -- | | Guide / EPG / - / -- | | >> | | >> / Tune+ |
| | 0 / 11 | | 0 | | I<< | | I<< / Preset- |
| | CLR / 12 / Sleep | | Sleep / Timer | | >>I | | >>I / Preset+ |
| | CLR / 12 / Sleep | | Exit / Cancel / Clear | | Stereo | | Sound / Title |
| | Guide / Top | | D. Menu / Top | | Surround | | Eject / Surround |
| | Up | | Up | | < Listening Mode | | Shift + I<< / Preset- |
| | Previous Menu / Muting | | Menu / Home | | Listening Mode > | | Shift + >>I / Preset+ |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDIO / TEST TONE | Audio | LANG I/II / AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| SUBTITLE / CH SEL | Subtitle | EQ / SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| RANDOM / LEVEL- | Level - / Random | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| REPEAT / LEVEL+ | Level + / Repeat | APP / REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| DISPLAY | Display | MEDIA / DISPLAY | Display / Media | | |
| PLAY MODE / VCR | Play Mode VCR | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 | | |
| L NIGHT / DVD | Play Mode DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 | | |
| CINE FLTR / HDD | Play Mode HDD | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | +10/ 10/ -/ -- | | Guide / EPG / -/-- |
| | 0 | | 0 |
| | CLR/ 12/ Sleep | | Sleep / Timer |
| | CLR/ 12/ Sleep | | Exit / Cancel / Clear |
| | Disc/ Album | | CH+ / Page+ |
| | Vol + | | Vol + |
| | Disc/ Album CH- | | CH- / Page- |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Vol - | | Vol - |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | Play | | Play / Slow |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | << | | << / Tune- |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | I<< | | I<< / Preset- |
| | >>I | | >>I / Preset+ |
| | Stereo | | Audio / Lang I/II |
| | Surround | | Eject / Surround |
| | < Listening Mode | | Shift + I<< / Preset- |
| | Listening Mode > | | Shift + >>I / Preset+ |
| | Level -/ Random | | Blue / Prime Video / Random |
| | Level +/ Repeat | | Green / APP / Repeat |
| | Display | | Display / Media |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Standby / On | | Power |
| | VCR/DVR | | 4 |
| | CBL/SAT | | 0 |
| | AUX | | 7 |
| | Multi CH | | 1 |
| | DVD | | 2 |
| | Tape | | 5 |
| | Tuner | | 6 |
| | CD | | 3 |
| | D.Tun | | Smart / List |
| | Dimmer | | Shift + Mute / Dimmer |
| | CLR / Sleep | | Sleep / Timer |
| | CLR / Sleep | | Exit / Cancel / Clear |
| | CH Disc | | CH+ / Page+ |
| | Vol + | | Vol + |
| | CH Disc Album | | CH- / Page- |
| | Vol - | | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Up | | Up |
| | Muting | | Mute / Dimmer |
| | Left/Playlist/Ca | | Left |
| | Enter | | OK |
| | Right/Playlist/C | | Right |
| | Setup | | Setup / OPT / |
| | Down | | Down |
| | Return | | Back / Return |
| | Rev. Play | | Pause / Step / Freeze |
| | Play | | Play / Slow |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | << | | << / Tune- |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | Stereo | | Audio / Lang I/II |
| | Surround | | Eject / Surround |
| | < Listening Mode | | I<< / Preset- |
| | Listening Mode > | | >>I / Preset+ |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDIO / TEST TONE | Test Tone | NETFLIX / SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| SUBTITLE / CH SEL | CH Sel | APP / REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| RANDOM / LEVEL- | Level - | YouTube / REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| REPEAT / LEVEL+ | Level + | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| DISPLAY | Display | MEDIA / DISPLAY | Display / Media | | |
| L.NIGHT / DVD | L.Night / Play Mode DVD | HOME / MENU | Menu / Home | | |
| CINE FLTR / HDD | Cine FLTR / Play Mode HDD | TOP MENU / D.MENU | D.Menu / Top | | |