Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Direct Tv Rec		Smart / List
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Tv/AV		AV / Input / RDS
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	[≡]/Text		Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[≡♦]/F.P.		Zoom / Size
	[≡i]/Index		Shift + Play /
	[≡+]/Hold		Shift + Stop /
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
C	C		D.Menu / Top
0 VCR	0/VCR		0
i	i		Info / Angle
^	CH+		CH+ / Page+
+	Vol +		Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH-	CH- / Page-		
Vol -	Vol -		
[+] / Aspect	Picture / Format		
N	Setup / OPT /		
Power VCR	Shift + Power		
Rec VCR	Rec / Rec Mode		
Programme Down	Shift + CH- /		
Programme Up	Shift + CH+ /		
<< VCR	<< / Tune-		
>> VCR	>> / Tune+		
Stop VCR	Stop / Hold		
Pause/Step VCR	Pause / Step / Freeze		
Play VCR	Play / Slow		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power DVD	Power
Rec DVD	Rec / Rec Mode
Programme Down	CH- / Page-
Programme Up	CH+ / Page+
I << DVD	I << / Preset-
>>I DVD	>>I / Preset+
Stop DVD	Stop / Hold
Pause/Step DVD	Pause / Step / Freeze
Play DVD	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung