Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Open / Close	Eject
Sleep	Sleep
Dimmer /	TV/R
DVD	Shift + 1
Tuner	Shift + 2
Aux	Shift + 3
1 / RDS Displa	1
2	2
3 / TA	3
4 / PTY -	4
5 / PTY Search	5
6 / PTY +	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Remain	Guide
Cancel	Exit
I<<	I<<
I<<	<<
Stop	Stop
Play / Pause	Play
Play / Pause	Pause
>>I	>>
>>I	>>I
Mute	Mute
Volume +	Vol +
Volume -	Vol -
Tuning + / CH +	Ch +
Tuning - / CH -	Ch -
Super 5.1 / V-H/	List
Sub Title	Subt
Menu	Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Info.	Info
Audio	Dual
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
Return	Back
Zoom	Shift + Eject
Music	Red
Movie	Green
ASC	Yellow
Test Tone	Text
NTSC/PAL / EZ	Options
Dolby PL II Mode	D. Menu
Dolby PL II Effe	Shift + D. Menu
Sound Edit	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Step	Shift + Pause
Repeat	Shift + Text
Mo/St / Slow	Shift + Play
Logo	Pre Ch
Select / HDMI	AV
SD / HD	Media
DCDi / Tune.	Smart

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Menu	Menu
Sleep	Sleep	Info	Info
Dimmer /	TV/R	Up	Up
1 / RDS Displa	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3 / TA	3	Left	Left
4 / PTY -	4	Enter	Ok
5 / PTY Search	5	Mute	Mute
6 / PTY +	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Volume +	Vol +		
Volume -	Vol -		
Tuning + / CH +	Ch +		
Tuning - / CH -	Ch -		