Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Progr/C/CH	TV/Radio /
Audio Out	Mute / Dimmer	Counter Reset	D.Menu / Top
Play	Play / Slow	T.Set/Clock	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze	Video/Go-To	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	Input Source	AV / Input / RDS
Record	Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
Rewind	<< / Tune-	Menu Up	Up
F.Forward	>> / Tune+	Info/Intro	Info / Angle
Prev.	I<< / Preset-	Menu Left	Left
Next	>>I / Preset+	OK Enter	OK
Audio Dub	Sound / Title	Menu Right	Right
Audio	Audio / Lang I/II	Exit	Exit / Cancel / Clear
Auto/Track	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Vps/Pdc	Eject / Surround	Next Sv+V	Back / Return
Encode	Picture / Format	VCR/TV	Smart / List
Counter Clock	Zoom / Size	Frame Up	CH+ / Page+
Timer/Sleep	Sleep / Timer	Slow Down	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display	Display / Media	On/Off	Shift + Power
Frame Down	CH- / Page-	Tracking-	Shift + << /
1	1	Tracking+	Shift + >> /
2	2	Slow/Dpss-	Shift + I<< / Preset-
3	3	Slow/Dpss+	Shift + >>I / Preset+
4	4	Store	Shift + Picture / Format
5	5	Counter/Memor	Shift + Zoom /
6	6	Timer/Record	Shift + Sleep / Timer
7	7	Sp/Lp/Speed	Shift + OK
8	8	X2 Rew/PlayInfo/Intro	Shift + Right
9	9	Case Tape	Shift + 5
-/--	Guide / EPG / -/--	Search Index	Shift + Red / Netflix /
0	0		
Skip/Search	Red / Netflix / Search		
Repeat	Green / APP / Repeat		
F. Adv	Yellow / YouTube / Repeat		
Mon/TV	Blue / Prime Video / Random		