Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power ON/Off	Power	CD Play	Play
Tape 1 Stop	Down	Volume-	Vol -
Input/Source	AV	CD Rewind	<<
Preset Pause	SHIFT + Shift + Pause	Stop	Stop
Vol Rs-/Effect	Ch -	Prev./Prog-	I<<
Tape 2 Pre./eq	Green	Pr 1	1
Funct./Direct	Yellow	CD Pause	Pause
Vol Rs+/S.Mode	Ch +	Pr 2	2
Sleep	Sleep	Pr 3	3
Next/Prog+	>>I	Pr 4	4
CD/Theater	Smart	Pr 5	5
Tape 1 Hall/Ats	Red	Pr 6	6
CD Random	TV/R	Pr 7	7
Repeat	Text	Mode	Options
Display	Info	Pr 8	8
CD F.FWD	>>	Pr 9	9
Volume+	Vol +	Pr 0/10	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep	
Disc 5	SHIFT + 5	Shift + 5	
Tape 1 Rew		Left	
Center	APP MEDIA	Media	
Fm Mode/Disc	DISC NAV LIST	List	
Clear	SHIFT + 9	Shift + 9	
Tape 1 Play	OK	Ok	
Tape 1 F.FWD		Right	
Disc 1 Eject	SHIFT + 1	Shift + 1	
Disc 3 Eject	SHIFT + 3	Shift + 3	
Disc 4 Eject	SHIFT + 4	Shift + 4	
Disc 2	SHIFT + 2	Shift + 2	

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power ON/Off	Power	CD F.FWD	>>
Mute	Mute	Funct./Direct	Exit
Vol Rs-/Effect	Subt	CD Pause	Pause
Every Pop	Options	Woofer/Speed	Back
Tape 1 Preset	List	Volume+	Vol +
Tape 1 Stop	Shift + Stop	Next/Prog+	Ch +
Preset Pause	Shift + Pause	Volume-	Vol -
Sleep	Sleep	Tape 1 Hall/Ats	Media
CD Random	TV/R	Prev./Prog-	Ch -
Tape 2 Pre./eq	D. Menu	Pr 1	1
Repeat	Text	Pr 2	2
Vol Rs+/S.Mode	Eject	Pr 3	3
Input/Source	AV	Pr 4	4
CD/Theater	Menu	Pr 5	5
CD Play	Play	Pr 6	6
CD Rewind	<<	Pr 7	7
Stop	Stop	Pr 8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pr 9	9
Mode	GUIDE Guide
Pr 0/10	0
Program	PRE-CH Pre Ch
Tape 1 Rec	SHIFT + REC MODE Shift + Rec
Tape 1 Rew	SHIFT + << Shift + <<
ON/Off	SHIFT + Power Shift + Power
Tape 1 Play	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play
Tape 1 F.FWD	SHIFT + >> Shift + >>
Intro	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R
Band	SHIFT + E-MANUAL D.MENU Shift + D. Menu
Edit	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
Fm Mode/Disc	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
Tuner/Bypass	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit
Index+/Vol Ls+	SHIFT + + CH Shift + Ch +
Phono/Scan	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media
Index-/Vol Ls-	SHIFT + CH − Shift + Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Disc 1 Eject	SHIFT + 1 Shift + 1
Disc 2	SHIFT + 2 Shift + 2
Disc 3 Eject	SHIFT + 3 Shift + 3
Disc 4 Eject	SHIFT + 4 Shift + 4
Disc 5	SHIFT + 5 Shift + 5
6 Ch/Geq	SHIFT + 6 Shift + 6
Mark/Delete	SHIFT + 7 Shift + 7
Erase/Snooze	SHIFT + 8 Shift + 8
Clear	SHIFT + 9 Shift + 9
Dimmer	SHIFT + 0 Shift + 0
Space/Default 3D	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power ON/Off	Power	CD F.FWD	Right
Mute	Mute	CD Pause	Down
Tape 1 Stop	Stop	Woofer/Speed	Back
Every Pop	Options	Volume+	Vol +
Tape 1 Preset	List	Next/Prog+	Ch +
Vol Rs-/Effect	Subt	Volume-	Vol -
Sleep	Sleep	Tape 1 Hall/Ats	Media
Preset Pause	Pause	Prev./Prog-	Ch -
CD Random	TV/R	Pr 1	1
Tape 2 Pre./eq	D. Menu	Pr 2	2
Repeat	Text	Pr 3	3
Vol Rs+/S.Mode	Eject	Pr 4	4
Input/Source	AV	Pr 5	5
CD/Theater	Menu	Pr 6	6
CD Play	Up	Pr 7	7
CD Rewind	Left	Pr 8	8
Stop	Ok	Pr 9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mode	GUIDE Guide	Disc 3 Eject	SHIFT + 3 Shift + 3
Pr 0/10	0 0	Disc 4 Eject	SHIFT + 4 Shift + 4
Program	FAV PRE-CH Pre Ch	Disc 5	SHIFT + 5 Shift + 5
ON/Off	SHIFT + Power Shift + Power	6 Ch/Geq	SHIFT + 6 Shift + 6
Classic Track	SHIFT + PROG SLEEP Shift + Sleep	Mark/Delete	SHIFT + 7 Shift + 7
Tape 1 Rew	<< <<	Erase/Snooze	SHIFT + 8 Shift + 8
Tape 1 Play	PLAY MODE Play	Clear	SHIFT + 9 Shift + 9
Tape 1 F.FWD	>> >>	+10/Next Sv+V	SHIFT + GUIDE Shift + Guide
Intro	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R	Dimmer	SHIFT + 0 Shift + 0
Band	SHIFT + E-MANUAL D.MENU Shift + D. Menu	Space/Default 3D	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch
Edit	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
Aux/Video	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		
Index+/Vol Ls+	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
Phono/Scan	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media		
Index-/Vol Ls-	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
Disc 1 Eject	SHIFT + 1 Shift + 1		
Disc 2	SHIFT + 2 Shift + 2		

Eject/2.1CH

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power ON/Off	Power	CD F.FWD	Right
Mute	Mute	Funct./Direct	Exit
Every Pop	Play	Woofer/Speed	Back
Tape 1 Preset	Pause	Volume+	Vol +
Tape 1 Stop	Stop	Next/Prog+	Ch +
Preset Pause	Shift + Pause	Volume-	Vol -
Vol Rs-/Effect	Subt	Tape 1 Hall/Ats	Media
Sleep	Sleep	Prev./Prog-	Ch -
CD Random	TV/R	Pr 1	1
Tape 2 Pre./eq	D. Menu	Pr 2	2
Repeat	Text	Pr 3	3
Vol Rs+/S.Mode	Eject	Pr 4	4
Input/Source	AV	Pr 5	5
CD/Theater	Menu	Pr 6	6
Display	Info	Pr 7	7
CD Rewind	Left	Pr 8	8
Stop	Ok	Pr 9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mode	GUIDE Guide		
Pr 0/10	0 0		
Program	FAV PRE-CH Pre Ch		
ON/Off	SHIFT + Power Shift + Power		