Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	P+	Ch +
1	1	P-	Ch -
2	2	Home	Smart
3	3	[G]	Guide
4	4	i	Info
5	5	←	Back
6	6	Exit	Exit
7	7	Up	Up
8	8	Down	Down
9	9	Right	Right
0	0	Left	Left
Lang	Dual	OK	Ok
[≡]...	Subt	Netflix	Shift + Media
Vol +	Vol +	You Tube	Shift + Smart
Vol -	Vol -	Menu	Menu
Mute	Mute	Source	AV
Smart/Colors	Media	Red	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<<		<<
	Stop		Stop
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung