Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red	Red
Green/Cass.	Green
Yellow/Prog	Yellow
Blue/Mem	Blue
Violet/Status	Smart
Exit	Exit
Menu	Menu
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
PR+	Ch +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PR-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
AV	AV
Index/Mark	Info
0000	Media
SP/LP	Format
<<	<<
Play	Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
F.FWD >>	>>		
REC. Rec	REC MODE Rec		
STOP St op	St op		
PAUSE Pause	Pause		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	PR-	Ch -
Red	Red	1	1
Green/Cass.	Green	2	2
Yellow/Prog	Yellow	3	3
Blue/Mem	Blue	4	4
Violet/Status	Smart	5	5
Menu	Menu	6	6
Exit	Exit	7	7
Up	Up	8	8
Down	Down	9	9
Right	Right	0	0
Left	Left	AV	AV
OK	Ok		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute		
PR+	Ch +		