Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
TV	TV	HOME SMART	Smart
TV/RAD	Tv/ Rad	SEARCH TV/R	TV/ R
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUB	SUB	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
ALT	ALT	FAV PRE-CH	Pre Ch
CHANNEL	Up/ Channel +		Up
CHANNEL	Down/ Channel -		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Vol -	VOL -	Vol -
FREEZE	Freeze		Pause
BROWSE	Browse	APP MEDIA	Media
PAGE	Page+	CH +	Ch +
PAGE	Page-	CH -	Ch -
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	White/Info	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung