Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
POWER	Power		Power
PHONO	Phono	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
MULTI CH IN	Multi CH In	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
V-AUX/DOCK	V-AUX/Dock	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
MD/CD-R	MD/CD-R	SHIFT + USB 8	Shift + 8
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
DTV/CBL	DTV/CBL	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVR	DVR	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
LEVEL TITLE BAND	Level	GOTO TEXT	Text / Goto
LEVEL TITLE BAND	Title	TITLE SOUND	Sound / Title

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PRESET/CH	Up		Up
SET MENU MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
A/B/C/D/E	Right		Right
PURE DIRECT	Pure Direct	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
STRAIGHT	Straight	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
CLASSICAL 1	Classical	TV 1	1
LIVE/CLUB 2	Live Club	DVD 2	2
ENTERTAIN 3	Entertain	CD - STB 3	3
MOVIE 4	Movie	VIDEO 4	4
STEREO 5	Stereo	TAPE 5	5
ENHANCER 6	Enhancer	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUR. DECODE 7	Sur. Decode	AUX - HDD 7	7
NIGHT 8	Night	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
SLEEP ENT	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
POWER	Power		Power
+ VOLUME	Volume +	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Volume -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
LEVEL TITLE BAND	Band	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PRESET/CH ▲	Up	▲	Up
SET MENU MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶ A/B/C/D/E	Right / A/B/C/D/	▶	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLASSICAL 1	1	TV 1	1
LIVE/CLUB 2	2	DVD 2	2
ENTERTAIN 3	3	CD - STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MOVIE 4	4	VIDEO 4	4
STEREO 5	5	TAPE 5	5
ENHANCER 6	6	TUNER 6	6
SUR. DECODE 7	7	AUX - HDD 7	7
NIGHT 8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
SLEEP ENT	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SLEEP ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REC FREQ/TEXT	Freq/Text	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
EON	EON	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MODE – PTY SEEK – START	PTY Seek Mode	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SEEK – START	PTY Seek Start	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
LEVEL TITLE BAND	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
PRESET/CH ▲	Up		Up
SET MENU MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
► A/B/C/D/E	Right	►	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLASSICAL 1	1	TV 1	1
LIVE/CLUB 2	2	DVD 2	2
ENTERTAIN 3	3	CD - STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MOVIE 4	4	VIDEO 4	4
STEREO 5	5	TAPE 5	5
ENHANCER 6	6	TUNER 6	6
SUR. DECODE 7	7	AUX - HDD 7	7
NIGHT 8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SLEEP ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
REC FEQ./TEXT	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
EON	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
MODE – PTY S	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
SEEK – START	Play	SLOW ▶	Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
LEVEL TITLE BAND	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
PRESET/CH ▲	Up		Up
SET MENU MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
◄	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
►	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLASSICAL 1	1	TV 1	1
LIVE/CLUB 2	2	DVD 2	2
ENTERTAIN 3	3	CD - STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MOVIE 4	4	VIDEO 4	4
STEREO 5	5	TAPE 5	5
ENHANCER 6	6	TUNER 6	6
SUR. DECODE 7	7	AUX - HDD 7	7
NIGHT 8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SLEEP ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
REC FREQ/TEXT	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
EON	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
MODE – PTY S	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
SEEK – START	Play	SLOW ▶	Play / Slow