Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Off Timer		Sleep / Timer
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Tv/AV		AV / Input / RDS
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	[≡]/Text		Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[≡♦]/F.P.		Smart / List
	[≡i]/Index		Display / Media
	[≡+]/Hold		Shift + Stop /
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
C	C		Back / Return
0 VCR	0/VCR	0	0
0 VCR	0/VCR		Shift + 4
i	i		Info / Angle
^	CH+		CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Vol +	VOL +	Vol +		
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-		
	Vol -	VOL −	Vol -		
ASPECT	[+] / Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
N	N	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
	Power VCR	SHIFT +	Shift + Power		
REC	Rec VCR	REC MODE	Rec / Rec Mode		
PROGR	Programme Down	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /		
RAMME	Programme Up	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /		
	<< VCR	TUNE-	<< / Tune-		
	>> VCR	TUNE+	>> / Tune+		
	Stop VCR	HOLD	Stop / Hold		
	Pause/Step VCR	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Play VCR	SLOW	Play / Slow		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power DVD		Power
REC	Rec DVD	REC MODE	Rec / Rec Mode
PROGR	Programme Down	CH PAGE	CH- / Page-
RAMME	Programme Up	CH PAGE	CH+ / Page+
	I<< DVD	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I DVD	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop DVD	HOLD	Stop / Hold
	Pause/Step DVD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play DVD	SLOW	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung