Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
CD ►/II	Play/Pause CD	PLAY MODE ►	Play
CD ■/CLEAR	Stop/Clear	■	Stop
TUNER /BAND	Tuner/Band	SEARCH TV/R	TV/R
DOWN I◄◄ SEARCH	I<<	I<<	I<<
UP ►►I SEARCH	Search >>I/Up	>>I	>>I
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MEMORY	Memory	SETTINGS OPT	Options
CALL	Call	RETURN BACK	Back
INTRO	Intro	OK	Ok
RANDOM	Random	APP MEDIA	Media
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
CD DOOR ▲	Eject CD	FAV PRE-CH	Pre Ch
EDIT	Edit	D	Blue
SIDE A/B	Side A/B	A	Red
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
ACTIVE HYPER-BASS	Active Hyper-Bass	HOME SMART	Smart