Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	CH List	DISC NAV LIST	List
	P+	CH +	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Smart Hub	HOME SMART	Smart
	Guide	GUIDE	Guide
	Tools	SETTINGS OPT	Options
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Return/Back	RETURN BACK	Back
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
E-MANUAL	E-Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
3D	3D	ECO 3D	3D
D	D	SOUND DUAL	Dual
■	Stop	■	Stop
I◄◄/ ◄◄	I◄◄/ ◄◄	◄◄	◄◄
►	Play	PLAY MODE ►	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
►►/ ►►I	►►/ ►►I	►►	►►

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung