Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OFF	Off	HDMI - SAT 0	0				
OFF	Off	OK	OK				
5	5	TAPE 5	5				
2	2	DVD 2	2				
4	4	VIDEO 4	4				
1	1	TV 1	1				
3	3	CD - STB 3	3				
LIGHT	Light		Power				
TIMER ~1h	Timer 1h	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				