Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏻/I	Standby	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
AUTO SETUP	Auto Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
◀	Left	◀	Left
◀	Vol -	VOL −	Vol -
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Vol +	+ VOL	Vol +
▶	Right	▶	Right
DEFAULT	Default	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
▼	Down	▼	Down
FUNCTION	Function	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
HDMI 1	HDMI 1	TV 1	1
HDMI 2	HDMI 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DIGITAL LINK	Digital Link	LIST SMART	Smart / List
COMPUTER 1/2	Computer 1/2	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVI-D	DVI-D	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SCREEN ADJ 1	1/Screen Adj.	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2	DVD 2	2
SHUTTER 3	3/Shutter	CD-STB 3	3
FREEZE 4	4	VIDEO 4	4
FREEZE 4	Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
5	5	TAPE 5	5
MUTE 6	6	TUNER 6	6
MUTE 6	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
7	7	AUX-HDD 7	7
P IN P 8	8/P IN P	USB 8	8
ASPECT 9	9	BLUETOOTH 9	9
ASPECT 9	Aspect	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
ON SCREEN	On Screen	MEDIA DISPLAY	Display / Media
STATUS 0	0/Status	HDMI-SAT 0	0
TEST PATTERN	Test Pattern	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ID ALL	ID All	GOTO TEXT	Text / Goto
ECO	Eco	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
ID SET	ID Set	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung