Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep	Sleep / Timer	5	5
Display	Display / Media	6	6
Text/Time	Text / Goto	7	7
Prog / C	TV/Radio /	8	8
Prog / C	Shift + OK	9	9
Rep / A	Green / APP / Repeat	0 / Freq/RDS	0
Rep / A	Shift + Up	+10 / PTY Seek	Guide / EPG / -/--
Random / B	Blue / Prime Video / Random	+100 / PTY Seek Start	Fav / Marker / PC
Random / B	Shift + Left	Volume-	Vol -
D	Shift + Right	Volume+	Vol +
R.Time / E	Setup / OPT /	TAPE	Shift + 5
R.Time / E	Shift + Down	TAPE	Right
Power	Power	MD	Shift + 2
1	1	MD	Left
2	2	AUX	Shift + 7
3	3	AUX	Down
4	4	CD	Shift + 3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CD	CD	OK	OK		
Preset-	Preset-	PRESET-	I<< / Preset-		
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6		
TUNER	TUNER		Up		
Preset+	Preset+	PRESET+	>>I / Preset+		
MD Rec/Pause	MD Rec/Pause	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode		
Tape Direction	Tape Direction	LIST SMART	Smart / List		
TAPE Rec/Pause	TAPE Rec/Pause	REC MODE	Rec / Rec Mode		
I<< <<	I<< <<	TUNE-	<< / Tune-		
Play / Pause	Play / Pause	SLOW	Play / Slow		
Play / Pause	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
>> >>I	>> >>I	TUNE+	>> / Tune+		
Dubbing Mode	Dubbing Mode	CH PAGE -	CH- / Page-		
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold		
Dubbing Start	Dubbing Start	CH PAGE +	CH+ / Page+		