| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Up | Up |
| Mute | Mute / Dimmer | CH+ | CH+ / Page+ |
| 1 | 1 | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| 2 | 2 | Left | Left |
| 3 | 3 | OK | OK |
| 4 | 4 | Right | Right |
| 5 | 5 | Vol + | Vol + |
| 6 | 6 | Down | Down |
| 7 | 7 | CH- | CH- / Page- |
| 8 | 8 | List | Smart / List |
| 9 | 9 | Vol - | Vol - |
| FAV | Fav / Marker / PC | Sub | Subtitle / EQ |
| 0 | 0 | Red/Lang | Red / Netflix / Search |
| ALT | AV / Input / RDS | Blue/Text | Blue / Prime Video / Random |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | Green/Audio | Green / APP / Repeat |
| INFO | Info / Angle | Yellow/Pause | Yellow / YouTube / Repeat |
| MENU | Menu / Home | Preview | Back / Return |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TV/RADIO | Tv/ Radi o | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radi o / |
| GAME | Game | MEDIA DISPLAY | Di spl ay / Medi a |
| AUTO SCAN | Aut o Scan | SIZE ZOOM | Zoom / Si ze |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|