Mandis shop

EUR511380

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	[+]	INFO	I NFO
	Mut e		MUTE
TV/AV	Tv/ AV	SRC	SRC
	Up		UP
	Down		DOWN
	+		RI GHT
	-		LEFT
	CH+	CH +	CH +
	CH-	CH -	CH -
	Vol +	VOL +	VOL +
	Vol -	VOL -	VOL -
F	F	MENU	MENU
N	N	EXIT	EXI T
	Ti mer	VOD	VOD
1	1	1	1
2	2	2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
VCR 0	0	0	0
C	C	FAV 2. P/C	P/C / FAV
-/--	-/--	EPG 1. -/--	-/-- / EPG