| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| PP | Back / Return | Mute | Mute / Dimmer |
| Power | Power | Left | Left |
| 1 | 1 | Up | Up |
| 2 | 2 | Right | Right |
| 3 | 3 | OK | OK |
| 4 | 4 | Down | Down |
| 5 | 5 | V - | Vol - |
| 6 | 6 | V + | Vol + |
| 7 | 7 | P - | CH- / Page- |
| 8 | 8 | P + | CH+ / Page+ |
| 9 | 9 | Red / Sound | Red / Netflix / Search |
| P<P | Fav / Marker / PC | Red / Sound | Sound / Title |
| 0 | 0 | Green / Pictur | Green / APP / Repeat |
| -- | Guide / EPG / -/-- | Green / Pictur | Picture / Format |
| Menu [M] | Menu / Home | Yellow / Feature | Yellow / YouTube / Repeat |
| Info [i] | Info / Angle | Blue / Instal | Blue / Prime Video / Random |
| I-II | Audio / Lang I/II | Text | Text / Goto |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| [≡o] | Sleep / Timer | | |
| Hold | Stop / Hold | | |
| [≡X] | Exit / Cancel / Clear | | |
| Mix / PIP Swap | Smart / List | | |
| PIP / Size | Zoom / Size | | |
| PIP Down / [≡?] | I<< / Preset- | | |
| PIP Up / Index | >>I / Preset+ | | |
| [TV] | TV/Radio / | | |
| [AV] | AV / Input / RDS | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |