Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol -	Vol -
Input	AV / Input / RDS	Mouse	Smart / List
1	1	CH-	CH- / Page-
2	2	P. Mode	Picture / Format
3	3	Home	Shift + Menu /
4	4	S. Mode	Sound / Title
5	5	Menu	Menu / Home
6	6	Up	Up
7	7	Exit	Exit / Cancel / Clear
8	8	Left	Left
9	9	Enter	OK
Disp	Display / Media	Right	Right
0	0	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Recall	Back / Return	Down	Down
Vol +	Vol +	YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Mute	Mute / Dimmer	Red	Red / Netflix / Search
CH+	CH+ / Page+	Green	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Play/Pause	Play / Slow		
Play/Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
USB	SHIFT + 8		
SLEEP	SLEEP / Timer		