| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| CH. LIST | CH. List | LIST SMART | Smart / List |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| PIC.MODE | Pl C. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| S.MODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| CH + | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| CH − | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| Up | Up | Up | Up |
| Left | Left | Left | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| Right | Right | Right | Right |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| Down | Down | Down | Down |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| TIMESHIFT | Timeshift | SHIFT + STEP - FREEZE ⏸ | Shift + Pause / Step / |
| TIMER | Timer | SHIFT + TIMER SLEEP | Shift + Sleep / Timer |
| REC.LIST | Rec. List | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Aspect | Shift + Picture / Format |
| Tv/Radio | TV/Radio / |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| Index | Info / Angle |
| Reveal | D.Menu / Top |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| Display | Display / Media |
| Text | Text / Goto |
| Size | Zoom / Size |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Subpage | Setup / OPT / |
| Stop | Stop / Hold |
| Hold | Shift + Stop / Hold |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| I<< | I<< / Preset- |
| >>I | >>I / Preset+ |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |