Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
PIC.MODE	PIC. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INFO DISPLAY	Info/Display	ANGLE INFO	Info / Angle
I/II NICAM	I-II/Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DVD/USB	DVD/USB	LIST SMART	Smart / List
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Subtitle	Subtitle / EQ	DVD Lang/Rec	Rec / Rec Mode
Size	Zoom / Size		
Play/Pause/Index	Play / Slow		
Stop/Reveal	Stop / Hold		
Step/Subpage	Pause / Step / Freeze		
Open/Close/Hol	Eject / Surround		
I<</Audio	I<< / Preset-		
>>I/Tv/Radio	>>I / Preset+		
<</FR	<< / Tune-		
>>/FF	>> / Tune+		
Red/Prog	Red / Netflix / Search		
Green/Zoom	Green / APP / Repeat		
Yellow/Title	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/DVD Setup	Blue / Prime Video / Random		
DVD Menu/Rec	Display / Media		
Repeat	Shift + Green / APP /		
A-B	Shift + Yellow / YouTube / Repeat		