Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	V-Format		Picture / Format
	Sleep		Sleep / Timer
	FAV		Fav / Marker / PC
	TV / Radio		TV/Radio /
	List		Smart / List
	SAT	SHIFT +	Shift + 0
	Zoom		Zoom / Size
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Vol +		Vol +
	Info		Info / Angle
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Recall		Back / Return
	CH-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Text		Text / Goto
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Page Down	SHIFT +	Shift + CH- /
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Page Up	SHIFT +	Shift + CH+ /
	Down		Down
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	1		1
	2		2
	3		3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4 GHI	4	VIDEO 4 GHI	4
5 JKL	5	TAPE 5 JKL	5
6 MNO	6	TUNER 6 MNO	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7 PQRS	7
8 TUV	8	USB 8 TUV	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9 WXYZ	9
	Speaker	TITLE SOUND	Sound / Title
0	0	HDMI - SAT 0	0
✓	✓	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung