Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
	VCR	HOME SMART	Smart
	DVD	APP MEDIA	Medi a
	I nput	TIMER AV	AV
	1/ Tracki ng-	1	1
	2	2	2
	3/ Tracki ng+	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Syst em	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Set up	SETTINGS OPT	Opti ons
	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
	Ti t l e/ PBC	RETURN BACK	Back
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up/ PR+		Up
	Down/ PR-		Down
	Ri ght		Ri ght
	Left		Left
	OK/ Ent er	OK	Ok
	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
	Audi o	SOUND DUAL	Dual
	Sear ch	SHIFT + SEARCH TV/R	Shi f t + TV/ R
	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shi f t + Ej ect
	<<	<<	<<
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	>>	>>	>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PRE	I <<	<<	I <<
STOP	Stop	■	Stop
NEXT	>>I	>>I	>>I
REC	Rec	REC MODE ●	Rec
SPEED	Speed	PICTURE FORMAT	Format
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	A	Red
TV/VCR	Tv/VCR	SEARCH TV/R	TV/R
3D	3D	ECO 3D	3D
MARK	Mark	DISC NAV LIST	List
ANGLE	Angle	-/-- GUIDE	Guide
CM-SKIP	CM Skip	C	Yellow
REPLAY	Replay	B	Green
LAST CH	Last CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung