Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Shift + Mute / Dimmer
Mute	Mute / Dimmer
ATV	Shift + AV / Input / RDS
TV / Radio	TV/Radio /
TV Guide	Guide / EPG / -/--
USB	Shift + 8
S. Mode	Sound / Title
USB I<<	I<< / Preset-
USB >>I	>>I / Preset+
USB Stop	Stop / Hold
P. Mode	Picture / Format
USB <<	<< / Tune-
USB >>	>> / Tune+
USB Play/Pause	Shift + Play /
USB Play/Pause	Play / Slow
AV Source	AV / Input / RDS
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Info	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Recall	Back / Return	Power Display	Power
FAV	Fav / Marker / PC	Power Display	Shift + Power
Vol +	Vol +	Size	Zoom / Size
Subtitle	Subtitle / EQ	Hold / 3D	Shift + Stop /
Aspect	Shift + Picture / Format	Hold / 3D	Shift + 3
CH+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Audio	Audio / Lang I/II		
Sleep	Sleep / Timer		
CH-	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Text	Text / Goto		
Index	Eject / Surround		
Reveal	Shift + Back / Return		