| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Sleep | Sleep / Timer | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| [≡i] | Fav / Marker / PC | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Mode | D.Menu / Top | [≡o] | Setup / OPT / |
| [≡?] | Picture / Format | [...] | Subtitle / EQ |
| [<>] / Aspect | Eject / Surround | OK | OK |
| DTV/Radio | TV/Radio / | [≡+] | Shift + Stop / |
| Colour System | Audio / Lang I/II | [≡] | Text / Goto |
| Eco | Display / Media | Play | Play / Slow |
| Fun-Link | Smart / List | Pause | Pause / Step / Freeze |
| [≡♦] | Zoom / Size | Stop | Stop / Hold |
| Vol + | Vol + | I<< | I<< / Preset- |
| Vol - | Vol - | >>I | >>I / Preset+ |
| Mute | Mute / Dimmer | << | << / Tune- |
| P+ | CH+ / Page+ | >> | >> / Tune+ |
| P- | CH- / Page- | 9 | 9 |
| Red | Red / Netflix / Search | Source | AV / Input / RDS |
| Green | Green / APP / Repeat | 1 | 1 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| Power | Power | Power | Power |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOUND | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| GUIDE | Guide | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| Up | Up | Up | Up |
| Down | Down | Down | Down |
| Right | Right | Right | Right |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| Left | Left | Left | Left |