Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Exit	Exit / Cancel / Clear
1	1	?	Info / Angle
2	2	@	Smart / List
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Back	Back / Return
5	5	Tools	Setup / OPT /
6	6	Guide	Guide / EPG / -/--
7	7	Up	Up
8	8	Down	Down
9	9	Right	Right
0	0	Left	Left
FAV	Fav / Marker / PC	OK	OK
TXT	Text / Goto	Vol +	Vol +
Red	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -
Green	Green / APP / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Source	AV / Input / RDS
Blue	Blue / Prime Video / Random	PR+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PR-	CH- / Page-		
I<	I<< / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
3D	Shift + 3		
[...]..	Subtitle / EQ		
Netflix	Shift + Red / Netflix /		
My Media	Display / Media		
Lang	Audio / Lang I/II		