Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Prev.	I<<
Slow Down	Shift + Play	Top Menu	D. Menu
Rep/A-B	TV/R	Volume+	Vol +
Stop	Stop	1	1
Pause	Pause	2	2
Title	List	3	3
Repeat/1/All	Text	4	4
Zoom	Eject	5	5
Menu	Menu	6	6
Menu Up	Up	Record	Rec
Display	Info	Rewind	<<
Menu Left	Left	7	7
OK Enter	Ok	F. Forward	>>
Menu Right	Right	Play	Play
Return	Exit	8	8
Menu Down	Down	9	9
Next	>>I	Audio	Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
+10	Gui de		
0	0		